

ISTRUZIONI RAPIDE

MESSA IN OPERA DELLA MACCHINA

Liberare il puntatore svitando la vite con la chiave corrispondente in dotazione (vedi fig. 1-2).

Allineare il puntatore ed asta di puntamento con la fresa (vedi fig. 3), successivamente stringere bene la vite a brugola (vedi fig. 4).

SOSTITUZIONE FRESA E REGOLAZIONE

Allentare grano posto lateralmente in alto al mandrino con chiave a brugola corrispondente per un quarto di giro (vedi fig. 5) e sfilare la fresa (vedi fig. 6).

La nuova fresa non necessita di regolazioni, ma se necessario alzare o abbassare la fresa, bisogna agire sulla vite posta all'interno del mandrino (vedi fig. 7) con chiave a brugola in dotazione corrispondente.

Avvitare per quarti di giro per abbassare, svitare per alzare.

AVVERTENZE

Qualora la foratura avvenisse in ciclo continuo avvitare la vite con chiave in dotazione corrispondente (vedi fig. 8) per un mezzo di giro.

Ripetere l'operazione se necessario.

Questa operazione potrebbe essere richiesta nei primi periodi di utilizzo, non è un difetto di funzionamento ma un vero e proprio assestamento del sistema.

FUSIBILI

Il cassetto con i fusibili è posto dietro alla macchina inglobato nel connettore di collegamento (vedi fig. 9)



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9